МГТУ им. Баумана

Дисциплина основы электроники

Лабораторная работа №3


Работу выполнила: студентка группы ИУ7-31Б Варламова Екатерина **Цель работы:** получение и исследование статических и динамических характеристик германиевого и кремниевого полупроводниковых диодов с целью определение по ним параметров модели полупроводниковых диодов, размещения моделей в базе данных программ схемотехнического анализа. Приобретение навыков расчета моделей полупроводниковых приборов в программах **Multisim** и **Mathcad** по данным, полученным в экспериментальных исследованиях, а также включение модели в базу компонентов.

Диод моего варианта:


```
* Variant 04
.model D2d2998a D(Is=2.978u Rs=2.654m Ikf=14.37 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=2.789n
+ M=.3852 Vj=.75 Fc=.5 Isr=6.189m Nr=2 Bv=14.93 Ibv=1.293m
+ Tt=100.1n)
```

Добавим диод в базу для работы в **Multisim** Создадим новое семейство, где будут размещаться добавленные компоненты


Окно находится по данному пути: Tools -> Database -> Database Manager




Далее запустим мастер создания компонента: **TOOLS -> Component Wizard.** Добавим имя для нового компонента, также можно указать имя автора



Далее видим окно с выбором количества выводов компонента




Выбираем вид Диода:




Задаем параметры контактов




Теперь добавляем описание диода из библиотеки диодов в соответствии со своим вариантом




Для правильной работы модели необходимо назначить узлы графического изображения и модельного представления для однозначного соответствия одному другому




Теперь добавим диод в добавленное ранее семейство компонентов




Строим стенд моделирования и производим замеры тока и напряжения через мультиметры



Произведем настройку для построения ВАХ





Построим ВАХ для прямого включения







Схема и график для обратной цепи






Исследование ВАХ диода с помощью осциллографа и генератора


Собираем стенд




Настраиваем приборы и запускаем осциллограф




Передаем данные в GrapherView




Дальше точки переводим файл с расширение dlm и передаем его в Mathcad




Рассчитаем параметры диода через *Given Minerr* и сравним экспериментальную BAX с теоретической




Исследование выпрямительных свойств диода с помощью осциллографа Собираем стенд моделирования и настраиваем осциллограф




Показания осциллографа




Подключаем свой диод в схему



Показания осциллографа с диодом





Добавим в схему накопительный конденсатор

